

DogWatch, logourile DogWatch, Seriile Performance, și SafeLink sunt mărci înregistrate ale DogWatch Inc. FastReact, AutoMemory, Pet-Friendly, PowerPak, Scoot, GroundsKeeper, HouseKeeper, It's All About Your Dog, Surrounding Pets With Freedom Since 1990 și Simply The Best... No Getting Around It sunt mărci ale DogWatch Inc.

Logourile Consumers Digest și Best Buy Seal sunt mărci înregistrate ale Consumers Digest și utilizate sub licență.

Produsele DogWatch sunt protejate sub numerele de brevet U.S.: 5,353,744; 5,465,687; 6,079,367; 6,360,698; 6,467,435; 6,575,120; 6,825,768 ; și D,491,481.



Acest aparat este conform cu partea 15 din Regulamentul FCC. Exploatarea este condiționată de următoarele două condiții: (1) Acest aparat nu poate provoca interferențe dăunătoare, și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot cauza operațiuni nedorite.

Produsele DogWatch sunt fără plumb și în concordanță cu inițiativa Reducerii Substanțelor Periculoase.

©2007 DogWatch Inc. Toate drepturile rezervate. 295052 Rev. A
01-07



Hidden Fence Systems

10 Michigan Drive Natick, MA 01760 800-793-3436 www.dogwatch.com

DogWatch®

Sisteme de garduri invizibile

Instrucțiuni de utilizare DogWatchTM
GroundsKeeper



GroundsKeeperTM a fost creat pentru aplicații simple/mici cum ar fi deschiderea rampelor, porților, ușilor de garaj, grădinilor, curților interioare și terenuri de joacă — orice loc pe care doriți să protejați împotriva pătrunderii animalelor de companie.

Măsuri importante de protecție

- Vă rugăm să citiți Ghidul Proprietarului DogWatch înainte de a începe instalarea și dresajul.
- Nu lăsați emițătorul și receptorul montat pe zgardă să ajungă la îndemâna copiilor.
- Nu reglați emițătorul în timp ce animalul dvs. poartă zgarda cu receptor.
- Deconectați transmițătorul atunci când sistemul nu este utilizat pentru timp îndelungat.
- Montați transmițătorul în interior sau într-un loc uscat.



Caracteristici

Conectarea Cablul verde de sol/pământare de la sursa de alimentare este conectat la transmisorul la locul numit "GND". Pământarea va fi eficientă numai dacă dispozitivul este împământat corect. Dacă aveți întrebări în legătură cu împământarea corectă a dispozitivului întrebați un electrician.

Conectarea cablurilor Pentru ca sistemul să funcționeze corect, cablul de delimitare trebuie să formeze un circuit continuu. Îndepărtați izolația și conectați un capăt al cablului de delimitare la una dintre terminalele de conexiune, cu eticheta "CABLU". Odată ce ați realizat perimetrul delimitat, legați cele două fire prin răsucire așa cum ați procedat de la perimetrul delimitat înapoi la emițător. Legarea a celor două fire prin răsucire va elimina semnalul radio în acea parte a cablului (A se vedea figurile 1 și 2). Acum îndepărtați izolația și conectați celălalt capăt al cablului la celălalt terminal. Orice întrerupere în cablu va anula zona de semnal. În cazul deteriorării cablului de delimitare sau disconectării

Raza de acțiune Faprițade lumii de nesimțiale radio de o distanță timpânde la 0,2 de metri de la cablul de delimitare. Aveți posibilitatea de a seta distanța razei de acțiune prin rotirea butonului etichetat "- +" cu o șurubelniță. Pentru a crește gradul "+", rotiți în sensul acelor de ceasornic. Pentru a reduce gradul "-", rotiți în sens invers acelor de ceasornic. Testați întotdeauna zona de semnal înainte de a permite animalului dvs. să se apropie de acea zonă. Nu reglați emițătorul în timp

Semnalele luminoase și alertele de întrerupere Odată ce cablul de delimitare și sursa de alimentare au fost corect conectate la transmisor, se vor aprinde luminile indicatoare verzi de pe partea din față a GroundsKeeper. Cele două lumini suplimentare se vor aprinde pe măsură ce crește raza de acțiune

Energia electrică Conectați sursa de alimentare la transmisorul etichetat "PW"

Notă: La partea din spate al emițătorului este un mic comutator. Acest comutator setează emițătorul dvs. la frecvența de difuzare corectă. Distribuitorul va seta acesta potrivit sistemului dumneavoastră.

NU modificați această setare. Acest lucru se poate face DOAR de către distribuitor.


Ajustarea zgardei

Intensitatea strângerii zgardei este critică. Toate punctele de contact trebuie să atingă pielea câinelui dvs. în vederea primirii unei corecții. O zgardă lejeră va permite posturilor de contact o frecare repetată de piele, cauzând iritații. Strângeți posturile de contact cu grijă pentru a nu deteriora receptorul.

Recomandăm ca zgarda cu receptor să fie îndepărtată în fiecare zi pentru a permite pielii câinelui dvs. să se adapteze în mod gradual la postul de contact și de a evita iritarea pielii precum și posibilele infecții.

Instalarea

Cablul de delimitare vă permite să creați o zonă delimitată în curtea dvs. (A se vedea figurile 1 și 2). Cablul poartă un semnal radio inofensiv care va activa receptorul purtat de către patrupedul dvs. Distribuitorul DogWatch vă va ajuta să faceți planul și să instalați zonele dvs. delimitate.




2

3

Dresajul

Înțelegând filozofia din spatele "dresajului de evitare" și respectând regulile pe durata dresajului, va asigura ca dvs. și animalul dvs. de companie să vă bucurați din plin de acest sistem.



- Patrupedul dvs. nu poate intui că el sau ea nu are acces în orice parte a curții.
- Fiți conștienți de faptul că animalele de companie sunt sensibile la atitudinea și starea dvs. de spirit. Fiți "vesel" în timpul dresajului și animalul dvs. de companie va fi mai receptiv la deprinderi.
- Recompensați comportamentul bun al patrupedului.
- Sistemul se bazează pe tehnica "dresajului de evitare", în cazul în care curtea dvs. este împărțită în zone de siguranță și evitare (a se vedea figura 3). Dacă patrupedul se apropie de zona de evitare va primi un semnal acustic. El în curând va învăța că atunci când se apropie în continuare spre zona de evitare, avertismentul acustic este urmat repede de o ușoară stimulare electrică sau de o corecție — o experiență neplăcută dar sigură. Pe măsură ce dresajul progresează, animalul dvs. va învăța să se ferească de acele zone pe care le asociază cu avertismentul acustic.
- Nu vă alintați câinele după ce primește o corecție, deoarece veți consolida anxietatea.
- Chiar dacă considerați că animalul de companie vă este prieten, eficiența dresajului depinde de dvs. să fiți un lider iar patrupedul dvs. să fie un elev, discipol.
- Fiți consecvenți! Nu încălcați regulile de dresaj, chiar și la ocazii speciale, atunci când sunt tentați să îi permiteți animalului dvs. să intre în zona delimitată. Asigurați-vă că toți membrii familiei urmează aceste reguli.



4

Instrucțiuni pas cu pas

- Asigurați-vă că emițătorul și cablul de delimitare sunt instalate și că receptorul de pe zgardă este setat corect.
- Plasați steagurile la marginea zonei de siguranță — în zonele în care zgarda cu receptorul preia, receptează un semnal radio. Steagurile servesc ca indicii vizuale pentru animalul dvs. (A se vedea figurile 4 și 5).



- Jucați-vă cu el pentru câteva minute în zona de siguranță. Atașați o lesă la zgarda obișnuită și plimbați-vă cu el în interiorul zonei de siguranță. Aproiați-vă de zona delimitată, scuturați un steag în fața lui, și spuneți ferm "Ai grijă!" sau "Fii atent!"
- Plimbați-vă patrupedul lângă zona delimitată și permiteți-i să se plimbe lângă steaguri. Cum traversează zona delimitată, el va primi un avertisment audibil și o stimulare electrică. Imediat strigați, "Ai grijă!", scoateți-vă patrupedul din zona de evitare. Întoarceți-l în zona de siguranță și jucați-vă cu el câteva minute pentru a întări ideea că există o zonă sigură precum și zone de evitat.
- Permiteți-i din nou să se apropie de zona delimitată. Dacă el aude avertismentul acustic și se întoarce în zona de siguranță, mângâiați-l cu afecțiune. Dacă animalul dvs. nu se oprește la semnalul acustic și primește o stimulare electrică, strigați "Ai grijă!". Utilizați lesa să trageți înapoi în zona de siguranță înainte de a traversa complet zona de evitare.
- Animalul dvs. va învăța repede să nu se apropie de zona delimitată. De fiecare dată când creați o nouă zonă delimitată, dresați-vă câinele să-l observe.

5

Remedierea defecțiunilor

RECEPTOR

- Verificați dacă emițătorul este pornit.
- Luați receptorul de pe câine și verificați-l prin plasarea luminii de test pe posturile de contact și țineți receptorul lângă emițător sau cablul de delimitare.
- Asigurați-vă că punctele de contact de pe zgarda cu receptor ating pielea animalului dvs; strângeți zgarda în mod adecvat.
- Înlocuiți bateria, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că bateria este introdusă corect.

EMIȚĂTOR

- Verificați dacă aparatul este pornit și că există o lumină verde.
- Asigurați-vă că transformatorul de alimentare este în siguranță conectat la priză și că atât priza sursei de alimentare cât și cablului de delimitare sunt conectate la emițător.
- Reglați raza de acțiune "+/-". S-ar putea să fiți nevoiți să reduceți raza de acțiune, în vederea permiterii animalului dvs. să se apropie de zona delimitată fără a primi un avertisment.
- Niciodată să nu setați emițătorul în timp ce animalul dvs. poartă zgarda cu receptor.

CABLU DE DELIMITARE

- Verificați dacă emițătorul este pornit.
- Dacă cablul de delimitare este rupt se va aprinde lumina verde și se va declanșa un sunet de avertizare.

Baterii

Pentru înlocuirea bateriilor și zgărzilor, contactați-vă distribuitorul autorizat DogWatch, vizitați site-ul www.dogwatch.com sau sunați la Serviciul Clienți DogWatch România la numărul de telefon: 0756-087-088.

IMPORTANT: Utilizarea altor baterii decât a celor autorizate de către DogWatch Inc pot provoca funcționare neregulată a receptorului sau pot cauza daune ireparabile. Utilizarea bateriilor neautorizate va anula garanția receptorului.

GARANȚIE

DogWatch Inc. și DogWatch România sub rezerva termenilor și condițiilor expuse mai jos, garantează că va repara sau va înlocui, pe durata garanției de la data cumpărării inițiale timp de doi (2) ani, la propria sa discreție, fără a percepe taxe pentru piese sau pentru execuție, produsul sau orice parte a acestuia care este apreciat de către DogWatch Inc, DogWatch România că ar fi defect din cauza execuției improprie și / sau a materialelor. În temeiul garanției producătorul își rezervă dreptul de a supune pe distribuitor la plata taxei de servire și / sau la plata taxelor de transport și manipulare. **CU EXCEPȚIA GARANȚIEI MENȚIONATĂ MAI SUS, DOGWATCH INC. ȘI DOGWATCH ROMÂNIA DECLINĂ TOATE GARANȚIILE EXPRESE SAU CELE INSINUATE.** Ca o condiție a acestei garanții, Clientul trebuie (a) să trimită în decurs de șapte (7) zile de la data achiziționării cardul de garanție al produsului la DogWatch Inc., 10 Michigan Drive, Natick, MA 01760, (800) 793-3436 sau la adresa DogWatch România sau să completeze online înregistrarea garanției pe adresa de web www.dogwatch.com/www.dogwatch.ro, (b) să informeze DogWatch Inc. și DogWatch România, despre defect în perioada de garanție, în termen de un (1) an de la data producerii defecțiunii (c) să trimită produsul înapoi cu asigurarea și expediere gratuită la distribuitorul autorizat DogWatch România sau la adresa DogWatch Inc. **SINGURA OBLIGAȚIE A DOGWATCH INC. ȘI DOGWATCH ROMÂNIA ÎN TEMEIUL ACESTEI GARANȚII ESTE ACEEA DE A REPARA SAU ÎNLOCUI, PE BAZA APRECIERII PROPRIE ORICE PRODUS SAU PIESĂ PE CARE DOGWATCH INC. ȘI DOGWATCH ROMÂNIA O CONSIDERĂ DEFECTĂ. ÎN NICI UN CAZ DOGWATCH INC., ȘI DOGWATCH ROMÂNIA NU VA RĂSPUNDE PENTRU NICIO DAUNĂ SPECIALĂ, INDIRECTĂ SAU IMPORTANTĂ REZULTÂND DIN CUMPĂRAREA SAU UTILIZAREA PRODUSULUI. SUB NICI O FORMĂ RĂSPUNDEREA DOGWATCH INC. ȘI DOGWATCH ROMÂNIA NU VA DEPĂȘI PREȚUL DE CUMPĂRARE A PRODUSULUI.**